



Hurtigreferansen gir en rask oversikt over hovedfunksjonene i badet og de operasjoner som er tilgjengelig fra det digitale kontrollpanelet.

Start av Pumpe 1:



Trykk på Pumpe 1 tasten for å starte på lav hastighet. Trykk en gang til for å kjøre Pumpe 1 på full hastighet. Et tredje trykk slår av Pumpe 1. En innebygd timer slår automatisk Pumpe 1 av etter 20 minutter, dersom den ikke slås av manuelt.

- ▼ Pumpe 1 indikatoren lyser når Pumpe 1 går for full hastighet. Den blinker når Pumpe 1 går på lav hastighet.

Start av Pumpe 2:



Trykk på Pumpe 2 tasten for å starte denne på lav hastighet. Trykk en gang til for å kjøre Pumpe 2 på full hastighet. Et tredje trykk slår av Pumpe 1. En innebygd timer slår automatisk Pumpe 2 av etter 20 minutter, dersom den ikke slås av manuelt.

- ▼ Pumpe 2 indikatoren lyser når Pumpe 2 går for full hastighet. Den blinker når Pumpe 2 går på lav hastighet.

Start av Pumpe 3 :



Trykk på Pumpe 3 tasten for å starte denne pumpen. Trykk en gang til for å slå av Pumpe 3. En innebygd timer slår automatisk Pumpe 3 av etter 20 minutter dersom den ikke slås av manuelt.

Starte luftkompressor :



Trykk tasten for luftkompressor for å slå denne på. Trykk en gang til for å skru kompressoren av. En innebygd timer slår automatisk kompressoren av etter 20 minutter dersom den ikke slås av manuelt.

- ▼ Luftindikatoren lyser når luftterapi er startet.

Stille inn vanntemperatur :



Benytt Opp- og Ned-pilene for å justere temperaturen i vannet. Temperaturinnstillingen vil vises i 5 sekunder for å bekrefte valgt temperatur.

- ! Temperatursymbolet indikerer valgt temperatur, IKKE den faktiske vanntemperaturen !

Vannets temperatur kan reguleres med 1/2-grads intervaller fra 15 til 40°C

Automatisk start av oppvarming :

Når vannets temperatur er 0.5°C lavere enn innstilt temperatur, slås varmeelementet automatisk på inntil temperaturen i vannet når innstilling pluss 0.5°C.

- ▼ Varmkolbe-indikatoren lyser når varmekolben er på.

Temperatur enhet:

Trykk og hold Lys-tasten i 5 sekunder for å skifte mellom °F og °C.

Slå lyset på :



Trykk på Lys tasten for å slå lyset på. Trykk en gang til for å slå lyset av. En innebygd timer slår lyset automatisk etter 20 minutter, dersom det ikke slås av manuelt.

- ▼ Lys-indikatoren vises når lyset er på.

Ventemodus :

Trykk og hold Pumpe 3 tasten i 5 sekunder for å slå systemet av (dvs. sette det i Ventemodus) i 30 min. "OFF"-meldingen vises. Alle tasten er nå deaktivert, helt til Pumpe 3-tasten holdes nede i 5 sekunder igjen for å reaktivere systemet for utløpet av 30-minutters forsinkelsen.

Dersom systemet er avslått med Pumpe 3-tasten når varmekolben er på, vil Pumpe 1 fortsette i 3 min.

"Rens filter" påminnelse :

Dersom funksjonen er aktivert, vil skjermen begynne å blinke hver 14 dag med "CLE"-meldingen. Denne meldingen vises for å minne brukeren på å rense filteret. Trykk en valgfri tast for å stoppe meldingen.

Tastelås :

Det er to innstillinger å velge mellom: Full låsing eller Delvis låsing. Full låsing betyr at alle tastefunksjoner er låst. Delvis låsing betyr at kun basisfunksjonene i badet blir tilgjengelige (pumper, luftkompressor og lys). Når kontrollpanelet er låst, vil "Låst" indikatoren vises på skjermen.

Låsing av det digitale kontrollpanel :

Hold nede Pumpe 1-tasten i 5 sekunder. Skjermen vil vise "LocP", hvor "P" indikerer Delvis låsing. Slipp tasten og kontrollpanelet vil være delvis låst. Hold tasten nede i ytterligere 5 sekunder dersom panelet skal låses fullstendig. "LocF"-meldingen vil da vises på skjermen.

Når kontrollpanelet er låst, vil alle automatiske operasjoner fungere som normalt. Dersom det trykkes en tast vises "LocP" or "LocF"-melding i 1 sekund. For å låse opp panelet, holdes Pumpe 1-tasten nede igjen i 5 sekunder.

"Boost" modus :

Trykk og hold Pumpe 2 tasten i 5 sekunder for å starte Boost modus. I denne modus går Pumpe 1 for full hastighet og ozonatoren vil gå i 45 min. Når denne startes, vises "BOO" meldingen. Denne modus brukes for å øke filtrering etter intensiv bruk av badet, eller for å hjelpe til å løse opp kjemikalier som tilsettes.

Snu skjermen :

Hold Filter tasten nede i 5 sekunder for å snu skjermen. Dersom badet restarter, vil innstillingen alltid endres til standard modus.

PROGRAMMERE VARIGHET PÅ FILTER SYKLUS

Systemet utfører automatisk 4 1-times filter sykluser pr dag. I løpet av en filter syklus vil:

- Pumpe 2 og luftkompressor gå i et minutt, og deretter vil
- Pumpe 1 kjøre på lav hastighet i det valgte antall timer (se under), og
- Ozonatoren er slått på.

For å stille varighet på filter syklus :



Trykk ned Filter-tasten. Skjermen viser Fdxx, hvor "xx" representerer gjeldende varighet for filtersyklus i antall timer.

Benytt Opp- og Ned-pilene for å endre innstilling (fra 0 til 2).

Når ønsket innstilling vises, trykk Filtertasten igjen. Skjermen viser da FFxx, hvor "xx" representerer filtersyklus frekvens pr. dag.

Benytt Opp- og Ned-tastene for å endre innstilling (fra 1 til 4) Når ønsket innstilling vises, trykk Filter-tasten for å bekrefte. En filter syklus starter umiddelbart. "Filter Syklus"-indikatoren vises når en filter syklus er igang.



En blinkende "Filter Syklus" indikator betyr at systemet har stoppet filtrering fordi vanntemperaturen er 1°C over valgt innstilling. Dersom temperaturen faller under denne innstillingen før den planlagte avslutning av syklusen, vil programmet gjenoppta filtreringen.

Etter en strømstans vil den første filter syklus starte 12 timer etter at strømmen er tilbake.

40-minutter tidsavrudd for filter syklus :

Hvis en pumpe, kompressor eller lys slås på i løpet av en filter syklus, vil syklusen bli avbrutt og vil bare fortsette etter at du (eller systemet) har skrudd av den siste aktive funksjonen.

FEILSØKING



En pumpe har startet opp for ett minutt ved flere anledninger og "Filter Syklus"-indikatoren blinker.

Ikke en feil, men spesialitet!

Vår Smart Vinter Modus beskytter systemet ditt mot kulde ved å slå på en pumpe i ett minutt flere ganger pr. dag for å hindre vannet i å fryse i rørsystemet



"HL"-feilmeldingen vises.

Systemet har slått av varmekolben fordi temperaturen ved kolben har nådd 48°C. Gå ikke opp i badet! Ta av Polarokket og la vannet kjøle seg ned. Deretter trykkes en valgfri tast for å tilbakestille systemet.

"HL"-feilmeldingen blinker.

System har slått varmekolben fordi vanntemperaturen i badet har nådd 44°C. Kun Smart Vinter Modus fortsetter. Gå ikke opp i badet! Ta av Polarokket og la vannet kjøle seg ned til 43°C. Kontakt din Polarbad forhandler dersom problemet vedvarer.



"FLO"-feilmeldingen vises.

System registrerer ikke vanntrykk når en pumpe er startet. Åpne vanndyser/ventiler. Kontroller vannstand. Rens filter. Kontakt din Polarbad forhandler dersom problemet vedvarer.



"FLC"-feilmeldingen vises.

Det er oppdaget et problem med trykkbryteren. Kontakt din Polarbad forhandler.



"Prr"-feilmeldingen vises.

Det er oppdaget et problem med temperatursonden. Kontakt din Polarbad forhandler.

Skjermen blinker.

Det har vært strømstans. Trykk en valgfri tast for å tilbakestille systemet, og sett på nytt alle ønskede innstillinger.

